

# LAPTOP COMPACT

Manual de instruções





TM & © DC Comics.(s11)





Caros Pais,

Nós, da Candide, sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisa para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas, fato para o qual agradecemos sua compreensão.

O Laptop Compact é um pequeno computador que vai ajudar seu filho no desenvolvimento cognitivo por meio de atividades divertidas de linguagem, matemática, música e raciocínio lógico.

Recomendamos que vocês o acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando-o a aprender ao mesmo tempo que desfruta de sua companhia.

Cordialmente,

Seus amigos da



# Índice:

Descrição Externa	. 1
Descrição do teclado	2
Teclas de função	3
Mouse	3
Instalação de pilhas	4
Precauções com as pilhas	
Como ligar e desligar	5
Controle de volume	
Como escolher uma atividade	
Descrição das atividades ······	
1. Dança das letras ·····	
2. Vamos soletrar	6
3. Letra intrusa	6
4. Palavra embaralhada	7
5. Imagens	7
6. Defesa do Batman	7
7. Palavra escondida	7
8. Qual é a letra?	8
9. Estrada de letras	8
10. Tecla maluca	8
11. Árvore de letras	9
12. Fuga das letras	9
13. Perseguição Policial	9
14. Números mágicos	10
15. Comparações	10
16. Bola de Cristal	.10

# Descrição Externa



# Descrição do Teclado



## Teclas de função

O teclado possui as seguintes teclas de função:

ATIVIDADE: Exibe a tela de seleção de atividades.

AJUDA: Apresenta a resposta correta caso você precise de ajuda.

NÍVEL: Permite que você mude do nível 1 para o nível 2 ou do nível 2 para o nível 1.

ENTRA: Confirma a resposta que você escolheu.

APAGAR: Permite mover o cursor para a esquerda e deletar o caractere imediatamente anterior a ele.

#### Mouse


- BOTÃO SUPERIOR: Confirma a resposta que você escolheu (corresponde à tecla ENTRA do teclado).
- BOTÃO DA ESQUERDA: Move o cursor para a esquerda (corresponde à tecla ESQUERDA do teclado).
- BOTÃO DA DIREITA: Move o cursor para a direita (corresponde à tecla DIREITA do teclado).

# Instalação das pilhas

O laptop funciona com três pilhas AA.

## Procedimento de instalação:

- 1. Certifique-se de que o brinquedo esteja desligado.
- 2. Abra o compartimento das pilhas com uma chave de fenda.
- 3. Instale três pilhas AA conforme indicação da polaridade.
- 4. Feche a tampa e aperte os parafusos.



# Precauções com as pilhas

# O uso incorreto das pilhas pode danificar o produto

- 1. Não misture pilhas alcalinas, comuns (carbono-zinco) ou recarregáveis.
- 2. Nunca misture pilhas usadas com novas.
- 3. Certifique-se de que os pólos positivo (+) e negativo (-) de cada pilha estejam posicionados corretamente.
- 4. Nunca use tipo de pilhas diferentes.
- 5. Se o laptop não for utilizado por um longo período, retire as pilhas.
- 6. Pilhas gastas devem ser retiradas da unidade.
- 7. Não provoque curto-circuito nos terminais das pilhas.

# Como ligar e desligar

Pressione o botão LIGAR para ligar a unidade.




Pressione o botão DESLIGAR para desligar a unidade.



Se a unidade permanecer sem uso por 3 minutos, ela se desligará automaticamente.

## Controle de volume

O controle de volume permite aumentar ou abaixar o nível do som.



#### Como escolher uma atividade:


Selecione o seu código de jogo (de 1 a 33) usando as teclas numéricas. Então, pressione a te ENTRA para confirmar. Use as teclas ESQUERDA / DIREITA para fazer correções da d



## Descrição das atividades:

## 1. Dança das letras:

Insira uma letra, que eu te ensino a escrever. Pressione uma letra para mostrar a palavra gerada pelo computador para esta letra.




#### 2. Vamos soletrar:

Complete o espaço em branco com a letra certa. Escolha a letra correta para a lacuna e pressione a sua letra para entrar com a resposta.




#### 3. Letra intrusa:

Retire a letra errada. Use as teclas ESQUERDA / DIREITA para escolher e Pressione ENTRA para descer a letra escolhida.



#### 4. Palavra embaralhada


Reescreva a palavra. Utilize as teclas ESQUERDA / DIREITA para mover o gancho e pressione ENTRA para inserir na ordem certa.



# 5. Imagens

A palavra que descreve a figura.

Digite a palavra para descrever a imagem mostrada. Utilize as teclas DIREITA / ESQUERDA para corrigir uma letra digitada e pressione ENTRA para confirmar.




#### 6. Defesa do Batman

Digite as letras certas. Digite a palavra para cancela-la e bloquear o arremesso da faca. Evite que o Batman seja atingido.



# 7. Palavra escondida

Encontre a palavra. Utilize as teclas DIREITA / ESQUERDA para escolher e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.



## 8. Qual é a letra?

NíVEL 1 - Encontre a letra correta. Utilize as teclas DIREITA / ESQUERDA para escolher a letra minúscula mostrada e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.


NíVEL 2 - Encontre a letra correta. Utilize as teclas DIREITA / ESQUERDA para escolher a letra maiúscula apresentada e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.





#### 9. Estrada de letras

Encontre a letra e complete a estrada. Pressione a letra correta para preencher e completar a sequência.



## 10. Tecla maluca

NíVEL 1 - Aprenda a digitar. Pressione a letra correta para apagar a letra maiúscula.

NíVEL 2 - Aprenda a digitar. Pressione a letra correta para apagar a letra minúscula.







## 11. Árvore de letras

NíVEL 1 - Aprenda as letras que caem da árvore. Pressione a letra correta para acertar a maçã com letra maiúscula.

NíVEL 2 - Aprenda as letrs que caem da árvore. Pressione a letra correta para acertar a maçã com letra minúscula.






## 12. Fuga de letras

NíVEL 1 - Digite a letra que aparece na tela. Pressione a letra correta para apagar a letra maiúscula.

NíVEL 2 - Digite a letra que aparece na tela. Pressione a letra correta pgar a letra minúscula.





# 13. Perseguição Policial

NíVEL 1 - Digite a seqüência que aparece na tela. Pressione a letra correta para apagar a letra maiúscula. Se conseguir capturar o ladrão, você vence o jogo.

NíVEL 2 - Digite a seqüência que aparece na tela. Pressione a letra correta para apagar a letra minúscula. Se conseguir capturar o ladrão, você vence o jogo.







## 14. Números mágicos

Escolha qualquer número, que eu te ensino a contar. Pressione uma tecla numérica para o número aparecer.

## 15. Comparações

Escolha o sinal certo. Utilize as teclas DIREITA / ESQUERDA e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.







# 16. Bola de cristal

NíVEL 1 - Conte os ícones e encontre o número. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para escolher e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.

NíVEL 2 - Conte os ícones e encontre o número. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover o cursor e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.






#### 17. Bola de cristal 2

NíVEL 1 - Qual é a soma desta equação? Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para escolher e pressione ENTRA para confirmar sua resposta e a adição.

NíVEL 2 - Qual é a soma desta equação? Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para escolher e pressione ENTRA para confirmar sua resposta da subtração.







## 18. Fique fera

NíVEL 1 - Calcule a seguinte equação. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover o cursor. Utilize o teclado numérico e pressione ENTRA para confirmar a resposta da adiçãxssddo.

NíVEL 2 - Calcule a seguinte equação. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover o cursor. Utilize o teclado numérico e pressione ENTRA para confirmar a resposta da subtração.







## 19. Número escondido

NíVEL 1 - Complete o número que está faltando. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para selecionar e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.


NíVEL 2 - Complete o número que está faltando. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para selecionar e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.






## 20. Figura correta

Escolha a figura correta. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para selecionar e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.



## 21. Complete a figura


Encontre o encaixe certo das figuras. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para selecionar e pressione ENTRA para confirmar sua resposta.




#### 22. Pares escondidos

NíVEL 1 - Encontre os pares. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover e pressione ENTRA para virar a carta. Encontre 2 cartas iguais para vencer.


NíVEL 2 - Encontre os pares. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover e selecionar. Pressione ENTRA para virar a carta. Encontre 4 cartas iguais para vencer.






## 23. Hora certa

Qual é a hora certa? Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover o cursor. Pressione uma tecla numérica e depois ENTRA para confirmar sua resposta.




#### 24. Labirinto do Batman

Ajude o morcego a chegar até o Batman. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para escolher a saída e pressione ENTRA para ir até a próxima etapa do jogo. Tente ajudar o morcego a encontrar o caminho para chegar ao Batman. O número à direita informa a distância do Batman. Quando este chegar a 0, significa que Batman foi alcançado.




# 25. Tijolos

Acerte todos os tijolos. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover o cursor e direcionar a bola para apagar os tijolos.



#### 26. Boliche

Vamos jogar boliche? Pressione ENTRA para arremessar a bola.




## 27. Tiro ao alvo

Acerte as bombas no alvo. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover o cursor. Pressione ENTRA para arremessar a bomba no alvo. O jogo termina quando o tempo, indicado na parte de baixo da tela, acaba.




#### 28. Caça ao tesouro

Mova o carro para alcançar o tesouro. Use a tecla ESQUERDA para mover para cima e DIREITA para mover para baixo. Evite bater na parede para conseguir o tesouro.




#### 29. Caverna

Encontre o espaço para salvar o morcego. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para mover o morcego. Encontre a lacuna para salvá-lo enquanto o teto desaba rapidamente.




## 30. Caça com estilo

Acerte as figuras ao passarem pela barreira. Quando o sinal atingir a linha da esquerda, tecle ESQUERDA, DIREITA ou ENTRA. O jogo termina se você perder 5 chances.



# 31. Gravador

Toque e grave sua melodia. Pressione A", "S", "D", "F", "G", "H", "J" or "K" para compor uma música. Pressione TOCAR para gravar, então VOLTAR para tocar a música gravada. Tecle PAUSA para pausar a música tocada.




## 32. Qual é a nota?

Escreva a nota musical. Pressione A", "S", "D", "F", "G", "H", "J" or "K" para confirmar sua resposta.

# 33. Música, música

Escolha a música. Use as teclas DIREITA / ESQUERDA para selecionar e pressione ENTRA para tocar a melodia.





#### **TERMO DE GARANTIA**

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peca sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

